

Natura**mix**[®]
VOLUPTEA

YAOURTIERE et FROMAGERE référence VOLUPTEA

MODE D'EMPLOI

édition février 2022



Caractéristiques : Puissance 20 W et tension d'utilisation 220 – 240 V ~ 50 - 60 Hz

Appareil livré avec :

- 2 pots en verre de 1,5 litre (1 à 1,2 litre utile), 4 pots en porcelaine de 150 ml (125 ml utiles), 1 filtre pour réalisation de yaourts Grecs, couvercle transparent

UTILISATION DOMESTIQUE EXCLUSIVEMENT

Lire ce mode d'emploi attentivement pour vous familiariser avec l'appareil. Conserver ce mode d'emploi pour le relire plus tard

CONSIGNES DE SECURITE GENERALES

Lorsqu'on utilise des appareils électriques, certaines consignes de sécurité élémentaires sont impérativement à lire, comprendre et respecter

1. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sauf si ils ont 8 ans ou plus et qu'ils sont surveillés. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil
2. **Cordon d'alimentation** : La longueur du cordon de cet appareil a été définie pour éviter les risques d'accidents. S'il est trop court, il faut utiliser une rallonge en veillant à ne pas la laisser pendre hors du plan de travail et prendre toutes les précautions pour qu'on ne puisse se prendre les pieds dedans ou la tirer accidentellement. Ne jamais tirer sur le cordon d'alimentation de l'appareil. Pour le débrancher ou le déplacer il convient de débrancher délicatement la prise murale avant de déconnecter l'appareil. Pour la mise sous tension de l'appareil, il faut que le cordon d'alimentation soit d'abord connecté à l'appareil et seulement ensuite le brancher à la prise murale. Ne pas utiliser un appareil électrique dont le cordon ou la fiche est endommagé ni un appareil défectueux ou endommagé d'une quelconque façon. On doit le faire examiner, réparer ou faire faire un ajustement mécanique ou électrique par un technicien qualifié afin d'éviter tout danger. Vérifier régulièrement l'état du cordon d'alimentation. Afin de prévenir de tout risque d'électrocution, ne pas immerger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau, ou dans tout autre liquide. Ne pas laisser le cordon d'alimentation en contact avec une surface chaude ou coupante
3. L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie ou par un système de commande à distance séparé
4. L'utilisation d'équipements ou d'accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner un incendie, une électrocution, des blessures.
N'utilisez que les accessoires fournis
5. Ne pas utiliser à l'extérieur
6. Ne jamais utiliser ou laisser votre appareil dans un endroit exposé aux intempéries et à l'humidité
7. ne pas utiliser avec les mains et, ou les pieds mouillés ou humides
8. Si l'appareil montre des signes de défectuosité avant ou durant l'utilisation, le débrancher immédiatement. Ne pas utiliser un appareil défectueux ou tenter de le réparer.

9. Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé. Il ne contient pas de pièce réparable par l'utilisateur. Les réparations ne doivent être effectuées que par notre service après-vente ou un technicien qualifié et agréé. Ne pas tenter de démonter l'appareil, vous perdriez le bénéfice de la garantie
 10. Si cet appareil tombe ou qu'il est accidentellement immergé dans l'eau ou dans tout autre liquide, le débrancher immédiatement. Ne pas tenter de sortir l'appareil de l'eau! Et ne plus l'utiliser...contacter le service après-vente.
 11. **Alimentation électrique** : Vérifier que la tension de votre appareil correspond à celle de votre installation électrique. La fiche du cordon d'alimentation est à brancher sur une prise murale alimentée en 220-240 volts, avec connexion à la terre. Brancher toujours la prise secteur avant d'appuyer sur l'interrupteur de mise en fonctionnement de votre appareil. Et toujours positionner l'interrupteur de mise en fonctionnement sur la position arrêt avant de débrancher la prise secteur. Si le circuit électrique est surchargé parce qu'il doit alimenter d'autres appareils en plus du nouvel appareil, ce dernier ne fonctionnera pas correctement. Il est conseillé de faire fonctionner l'appareil sur un circuit électrique distinct. Dans le cas d'utilisation d'un cordon de rallonge, la puissance électrique du cordon doit être au moins égale à celle de l'appareil.
 12. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.
 13. Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation électrique si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage
 14. L'appareil doit être réparé par une personne qualifiée.
 15. Ne pas utiliser l'appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu... cuisiner des aliments
- MISE EN GARDE** : Risque de blessures en cas de mauvaise utilisation

CONSIGNES de SECURITE ADDITIONNELLES SPECIFIQUES

Installation de l'appareil dans la cuisine:

Laisser un espace libre d'au moins 30 centimètres autour et au-dessus de l'appareil. S'assurer que la surface sur laquelle l'appareil est posé, est parfaitement plane, non inclinée, propre, stable et que le support sur lequel il est posé supporte son poids et n'est pas chaud. Positionner l'appareil à l'écart des rayons directs du soleil, à l'écart de l'humidité, du gel et d'une source de chaleur. Ne pas positionner l'appareil et ses accessoires à une proximité immédiate de source de chaleur, à proximité immédiate d'un réchaud (gaz ou électrique), d'un four, d'un four micro-ondes, de tous produits inflammables. Ne pas utiliser à proximité d'un point d'eau

Précautions d'utilisation

- 1. MISE EN GARDE :** Toujours laisser le couvercle fermé en utilisation pour éviter le débordement de liquide sur le cordon d'alimentation
- Ne jamais dépasser les niveaux maximums indiqués dans les recettes
- Utiliser chaque accessoire uniquement dans les conditions décrites dans le chapitre "DESCRIPTION" de votre appareil
- Ne placer aucun objet sur l'appareil pendant qu'il fonctionne. Ne jamais recouvrir l'appareil d'un linge lorsqu'il est en fonctionnement
- Toujours vérifier que le connecteur du cordon situé à l'arrière de l'appareil soit bien sec avant mise en place du cordon sur le corps de l'appareil, risque de choc électrique
- Toujours déconnecter l'appareil de la prise murale en fin d'utilisation et avant de retirer les accessoires (pots) et avant de déplacer l'appareil
- Ne pas déplacer l'appareil en fonctionnement, le vider complètement après chaque utilisation
- L'appareil doit être nettoyé et propre avant d'être utilisé (voir paragraphe "ENTRETIEN ET NETTOYAGE")
- Nettoyez tous les accessoires ayant servi à la préparation de votre recette après chaque utilisation (voir paragraphe "ENTRETIEN ET NETTOYAGE")
- Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'appareil
- En fin d'utilisation, débrancher la fiche de la prise murale pour mettre l'appareil hors tension. Attendre qu'il refroidisse complètement avant de le nettoyer et de le ranger
- Ne jamais mettre la yaourtière au réfrigérateur

UTILISATION DOMESTIQUE EXCLUSIVEMENT

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé :

- dans des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres
- dans des environnements professionnels;
- dans des fermes;
- par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel
- dans des environnements du type chambres d'hôtes

DESCRIPTION



- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 couvercle de la yaourtière | 6 Corps de l'appareil |
| 2 cuve en inox | 7 Panneau de commandes |
| 3 filtre pour pot en verre 1,5 litre | 8 Pots en porcelaine |
| 4 couvercle pour pot en verre 1,5 litre | 9 couvercle pour pot en céramique |
| 5 pot en verre 1,5 litre | |

► Panneau de commandes tactiles



UTILISATION

1. Vérifiez que votre appareil est débranché avant toute manipulation
2. Avant de commencer la préparation d'une recette, il faut stériliser chaque accessoire qui sera utilisé
3. Préparez votre recette (voir le livre de recettes) et la mettre dans le récipient adéquat (pot en verre de 1,5 litre ou pot en céramique de 150 ml)
4. branchez la prise de votre appareil sur le corps de l'appareil
5. brancher la fiche dans une prise murale
6. l'afficheur digital indique "OF", indiquant que l'appareil est bien sous tension
7. positionnez le pot (ou les pots) de votre préparation dans l'appareil
8. mettre le couvercle sur l'appareil
9. effectuez votre choix (yaourt Grec en appuyant sur la touche "yaourt Grec" ou autre préparation en appuyant sur la touche "fonction")
10. Une fois votre choix effectué, l'afficheur indiquera le temps de réalisation par défaut défini dans votre appareil
11. Vous pouvez modifier le temps de réalisation en utilisant la touche "timer"
12. Appuyez sur la touche "confirm" et votre programme débutera le programme
13. Le programme s'arrêtera automatiquement, mais vous pouvez l'arrêter vous-même en appuyant sur la touche "stop"
14. suivant la recette réalisée votre préparation devra être conservée au réfrigérateur un minimum de temps avant dégustation
15. débranchez l'appareil après utilisation, et le laisser refroidir puis retirez les pots

► **Positionner votre yaourtière sur une surface plane non soumise à vibrations (pas sur un réfrigérateur par exemple) et à l'abris des courants d'air. Ne pas déplacer votre appareil pendant le processus de réalisation de votre recette et ne jamais retirer les pots de l'appareil avant la fin du cycle choisi.**

► Il est normal de constater de la condensation dans les pots pendant la réalisation de vos recettes ou sur le couvercle de l'appareil. Lorsque vous retirez le couvercle de l'appareil, ne pas laisser tomber des gouttes de condensation dans vos préparations

Utilisation des pots en verre de 1,5 litre

- Votre préparation ne doit pas dépasser 1,2 litre

Utilisation des pots en porcelaine de 150 ml

- Votre préparation ne doit pas dépasser 125 ml

Utilisation de la touche "fonction"

- Un appui permet de choisir "yaourt"
- Un 2^{ème} appui permet de choisir "Kéfir"
- Un 3^{ème} appui permet de choisir "fromage frais"

► **Détails des programmes**

L'appareil possède 4 programmes. En fonction de l'environnement et des ingrédients, la température de chaque programme peut varier légèrement

vosre préparation	temps par défaut	temps modifiable	température de réalisation
yaourt Grec	10 heures	1 à 14 heures	42°C
yaourt	8 heures	1 à 14 heures	42°C
Kéfir	36 heures	1 à 48 heures	30°C
fromage	6 heures	1 à 10 heures	55°C

ENTRETIEN – NETTOYAGE - RANGEMENT

Il convient de nettoyer votre appareil après chaque utilisation, il est important de garder propre tout matériel en contact avec la nourriture

1. Toujours déconnecter votre appareil de la prise murale avant de le nettoyer, de le déplacer ou de le ranger
2. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants
3. L'appareil doit être complètement vide avant d'être nettoyé
4. Nettoyer le **corps N°6** et la **cuve inox N°2** manuellement avec un chiffon doux légèrement humide et un peu de dégraissant. Ne jamais l'immerger dans l'eau ou un autre liquide, risque de choc électrique ou d'incendie. Ne jamais le nettoyer avec un ustensile ou un produit / détergent abrasif (poudre à récurer, laine d'acier, accessoires métalliques) vous risqueriez de l'endommager ainsi que l'écran tactile. Ne pas faire pénétrer d'eau à l'intérieur de l'appareil
- 6 **Contenants en verre et en porcelaine N°5 et N°8 et les couvercles N°4 et N°9**: Nettoyer manuellement à l'eau avec un liquide dégraissant. Ne jamais nettoyer à l'aide de votre lave-vaisselle. Bien rincer deux fois à l'eau claire puis sécher chaque élément
- 7 **Filtre N°3** : lavage manuel avec de l'eau savonneuse tiède, en utilisant une brosse en nylon afin de bien "déboucher" chaque trou du filtre. Rincer 2 fois abondamment à l'eau claire puis sécher.
- 8 Bien essuyer votre appareil avant rangement le ranger dans sa boîte et le conserver dans un endroit sec et frais

GARANTIE

Cet appareil est garanti 2 ans à partir de la date d'achat, contre tout défaut ou vice de fabrication. Garantie pièces et main d'œuvre, la garantie concerne le remplacement de toute pièce défectueuse mais ne saurait couvrir l'usure normale de l'appareil et le manque d'entretien (notamment dû au non nettoyage), ni les détériorations qui pourraient survenir à la suite d'un survolage ou d'un mauvais emploi. Toute réparation ou modification apportée par l'utilisateur à l'appareil ou à ses accessoires d'origine entraîne la suppression du bénéfice de la garantie

COMMENT FAIRE REPARER VOTRE APPAREIL ?

Si cet appareil ne fonctionne plus normalement, s'adresser à votre revendeur qui le plus souvent pourra résoudre le problème, ou téléphoner au N° 04.42.63.15.33., entre 9 et 12 heures

Un 1^{er} diagnostic sera fait par téléphone et nous vous indiquerons la procédure à suivre pour la réparation de votre appareil. Votre appareil doit **impérativement** nous être retourné avec notre accord préalable. Un N° de retour sera à indiquer en GROS sur votre colis (sans ce N°, le colis sera refusé).

Votre appareil devra être nettoyé avant envoi à notre service technique et SAV Prendre toutes les précautions nécessaires pour que l'appareil soit bien emballé. Tout appareil ou accessoire retourné mal emballé et arrivant détérioré ne sera pas couvert par la garantie, il sera refusé en réception (*Nous vous conseillons de conserver votre emballage d'origine qui est le plus adapté au transport de votre appareil*). Il vous sera rendu dans les 3 semaines à dater de la réception de votre colis. Les appareils envoyés seront réexpédiés port payé. **Ne pas oublier de placer une copie de votre facture d'achat dans le colis ainsi qu'un descriptif précis de la panne** contenant l'appareil retourné.



Ce symbole, figurant sur l'étiquette signalétique signifie que cet article, lorsqu'il est usagé, fait l'objet d'une collecte sélective, (pour les modalités de cette collecte, se renseigner auprès de votre commune) ou d'une reprise à titre gratuit par le distributeur pour l'acquisition d'un article similaire (port à vos frais). Compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, en raison de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, **CET ARTICLE NE DOIT PAS ETRE JETE AVEC LES DECHETS MUNICIPAUX NON TRIES**



LE TRI
+ FACILE

Emballage
carton



Séparez les éléments avant de trier



FR
Cet appareil,
ses accessoires,
Son cordon
Se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !