

# LIVOO

Feel good moments

Notice d'utilisation

# Tondeuse multifonction



Référence : DOS187  
Version : 1.7  
Langue : Français

[WWW.LIVOO.FR](http://WWW.LIVOO.FR)

# LIVOO

Feel good moments

## Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site [www.livoo.fr](http://www.livoo.fr)

### Consignes de sécurité

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIÈREMENT AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

## DANGER

### Pour réduire le risque de choc électrique :



1. **Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau !**

ATTENTION : Ne pas utiliser l'appareil près des baignoires, des douches, des bassins ou autres récipients contenant de l'eau.

2. Ne plongez jamais la tondeuse dans l'eau
3. Débranchez toujours le câble USB de l'appareil immédiatement après utilisation, sauf s'il est en charge.
4. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

## AVERTISSEMENT

### Pour réduire le risque de brûlures, d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles :

5. Cet appareil est à usage domestique uniquement.

## Notice d'utilisation

6. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants ou de personnes handicapées.
7. N'utilisez la tondeuse que pour l'usage prévu dans ce manuel. Toute autre utilisation est à proscrire.
8. Ne pas démonter ou remonter le produit.
9. Si le produit ou une pièce quelconque est endommagé, ne le réutilisez pas.
10. N'utilisez pas le produit à proximité de plaies, de zones inflammatoires ou allergiques.
11. Gardez ce produit hors de portée des enfants.
12. Les tondeuses à cheveux peuvent être utilisés par des enfants âgés d'au moins trois ans sous surveillance.
13. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été

## Notice d'utilisation

appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

14. Ce produit n'est pas un jouet.
15. **AVERTISSEMENT** : Pour le chargement, utilisez uniquement le câble USB détachable fourni.
16. Éteignez l'appareil et débranchez-le après chaque utilisation et avant de le nettoyer.
17. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance, surtout si des enfants sont présents.

### **AVERTISSEMENT**

18. Maintenez l'appareil au sec.
19.  Non-approprié à être lavé à l'eau du robinet.
20. Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées.
21. L'appareil doit être alimenté uniquement soit la très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.
22. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:

## Notice d'utilisation

- Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
- Des fermes
- Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
- Des environnements du type chambres d'hôtes

## DONNEES TECHNIQUES

Entrée USB : 5.0V , 1.0A

Temps de chargement : 2 heures

Autonomie de fonctionnement sans fil : 90 minutes

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

### **Nettoyez votre tondeuse régulièrement.**

Un entretien régulier de votre tondeuse multifonction et de ces accessoires permettra de prolonger la durée de vie de votre appareil.

### **APRES CHAQUE UTILISATION :**

- Assurez-vous que la tondeuse multifonction soit éteinte.

## Notice d'utilisation

- Pour nettoyer l'appareil, passez un chiffon humide et essuyez immédiatement.
- N'utilisez pas de nettoyeurs agressifs ou corrosifs sur l'appareil, ses accessoires ou la lame.
- Brossez la lame pour enlever les cheveux ou poils accumulés.
- Ne plongez jamais la tondeuse multifonctions dans l'eau.

### **Nettoyage avec la brosse :**

- Le sabot peut être retiré du corps principal (tondeuse) et nettoyé à l'aide de la brosse de nettoyage disponible dans la boîte.
- Brossez soigneusement et soufflez si nécessaire afin de retirer les cheveux ou poils restés sur la lame.
- N'utilisez pas de brosse métallique ou abrasive afin de ne pas abîmer la tondeuse.

### **Nettoyage du peigne :**

- Enlevez le peigne.
- Rincez-le sous l'eau courante.
- Laissez-le sécher complètement avant réutilisation.

# LIVOO

Feel good moments

## Notice d'utilisation

### DESCRIPTION



Bouton On/Off



Câble USB



Brosse



5 têtes interchangeables:

- Tondeuse à sabots
- Rasoir à grille
- Embout nasal et auriculaire
- Tondeuse de précision
- Tondeuse pour corps

5 Sabots :

- 3 mm
- 3-6 mm
- 6 mm
- 9 mm
- 12 mm



### UTILISATION

#### Chargez votre tondeuse à cheveux :

Ne pas recharger l'appareil à des températures inférieures à 0°C ou supérieures à 40°C ambiantes.

- Avant d'utiliser votre tondeuse multifonction, assurez-vous que le produit est éteint.

- Branchez le câble USB.

- 2 heures pour une charge complète et une autonomie de 90 min

#### Ajustement de la longueur de coupe :

## Notice d'utilisation

- Le peigne guide à cheveux peut vous donner quatre longueurs de coupe différentes, à savoir 3mm, 6mm, 9mm et 12mm.
- Les peignes guide disposent de 4 niveaux de position, 3 mm, 4 mm, 5 mm et 6 mm.

### **Pour attacher un peigne guide:**

- Tenir le peigne guide avec les dents vers le haut
- Guidez les rails du peigne dans les fentes situées à l'avant de la tête de la tondeuse. Ensuite, poussez-le.

### **Pour retirer le peigne guide :**

- En tenant la tondeuse avec les lames tournées vers l'extérieur, tirez fermement le peigne guide vers le haut.

### **Instruction pour la coupe de cheveux :**

#### ÉTAPE 1 - Nuque

- Réglez le peigne guide sur 3 mm ou 6 mm.
- Tenez la tondeuse avec les dents de la lame orientées vers le haut. Commencez par le centre de la tête, à la base du cou.
- Soulevez lentement la tondeuse, en travaillant de haut en bas et vers l'extérieur à travers les cheveux, en coupant juste un peu à la fois.

#### ÉTAPE 2 - Arrière de la tête

- Avec le peigne guide réglé sur 12 mm ou 18 mm, coupez les cheveux à l'arrière de la tête.

#### ÉTAPE 3 - Côté de la tête

- Réglez le peigne guide sur 3 mm ou 6 mm, coupez les pattes. Ensuite, réglez-le sur 9 mm et continuez à couper le haut de la tête.

#### ÉTAPE 4 - Le sommet de la tête

- Utilisez le peigne guide spécial cheveux et réglez-le sur 24 mm ou 27 mm, puis coupez les cheveux sur le dessus de la tête dans le sens inverse de leur croissance normale.
- Travaillez toujours à partir de l'arrière de la tête.

#### ÉTAPE 5 - La touche finale

- Utilisez la tondeuse sans peigne pour une coupe précise autour de la base et des côtés du cou.
- Pour obtenir une ligne droite et nette sur les pattes, tournez la tondeuse à cheveux. Placez la tondeuse à angle droit par rapport à la tête, les pointes des lames touchant légèrement la peau, puis travaillez vers le bas.

### **Instructions pour la coupe de la barbe**

Pour une coupe régulière, laissez la lame ou le peigne guide passer à travers les poils de la barbe. Ne forcez pas et n'allez pas trop vite.

Pour une première coupe, commencez avec la longueur maximale de la lame.

# LIVOO

Feel good moments

## Notice d'utilisation

### Pour amincir et effiler la barbe

- Allumez l'appareil.
- Sélectionnez le réglage de la longueur souhaitée sur le peigne guide réglable.
- Placez le plat du peigne de la tondeuse contre la peau.
- Faites glisser lentement le peigne dans la barbe. Répétez l'opération dans différentes directions si nécessaire.

### La procédure suivante doit être suivie pour retirer la batterie.

La batterie de la tondeuse doit être retirée avant de jeter l'appareil.

Assurez-vous que votre tondeuse soit débranchée afin de ne risquer aucun choc électrique. Déchargez-la complètement.

Enlever le couvercle de protection situé à l'endroit où vous raccorder l'adaptateur secteur et afin d'ouvrir le compartiment contenant les batteries. Munissez-vous d'un tournevis pour enlever la vis.

Enlevez les batteries de l'appareil. Coupez les câbles et ongles reliant les batteries au circuit imprimé et détachez-les.

**ATTENTION : CES PILES LI-ION DOIVENT ETRE RECYCLEES OU ÉLIMINEES CONFORMEMENT A LA MISE AU REBUT DE L'APPAREIL.**

Ne pas brûler, démonter écraser ou percer les batteries car elle pourrait libérer des substances toxiques.

Ne pas exposer à des températures extrêmes.

Déposez-les dans les bacs à collecte prévu à cet effet ou rapportez-le à votre magasin



### Mise au rebut correcte de l'appareil

(Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des collectes séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim