

SIZE: 720x205mm FRONT



Installation

Mise en oeuvre



- Déverrouillez les languettes de verrouillage sur les côtés du pluviomètre pour retirer l'entonnoir. Ensuite, installez 2 piles de type «AA» LR6 dans le compartiment à piles.
- Installez 3 piles de type LR6 dans le compartiment à piles de votre anémomètre.
- Insérez l'adaptateur secteur 5 V dans une prise, puis branchez-le dans la prise d'alimentation à l'arrière de la station. Ensuite, retirez la languette d'isolation du compartiment à piles de la station.

Note: Jusqu'à 10 minutes peuvent s'écouler avant que les données de votre capteur n'apparaissent sur l'écran de votre station.

Connexion à l'application



Restez connecté à votre domicile à tout moment et en tout lieu grâce à l'application La Crosse View. Surveillez les conditions de votre environnement et définissez des alertes pour que votre maison puisse vous contacter en cas de problème. La connexion de votre station est facultative et l'écran fonctionnera comme une station autonome sans connexion Wi-Fi. Cependant, nous vous recommandons de vous connecter lors de la configuration initiale, car cela vous fera gagner du temps et débloquentera immédiatement toutes les fonctionnalités avancées.

Connecter votre station

Maintenant que vous avez créé votre compte La Crosse View, il est temps de connecter votre station à votre routeur domestique à l'aide de l'application La Crosse View. L'application La Crosse View est nécessaire pour connecter la station à votre réseau Wi-Fi. Téléchargez, installez et connectez-vous d'abord à votre compte La Crosse View. 2. Suivez les instructions initiales de l'application ou ajoutez manuellement l'affichage à votre compte. Configuration initiale du nouvel utilisateur: lors de la première configuration de votre station, l'application vous guidera à travers une série d'instructions pour vous aider à ajouter votre station à votre compte et à la connecter à votre réseau Wi-Fi domestique. Ajouter et connecter manuellement l'affichage: Les stations peuvent être ajoutées et connectées via l'onglet "Appareil" dans le menu principal de l'application. Appuyez simplement sur le bouton "Ajouter un appareil ou Plus (+)" en bas de la page "Appareil" dans l'application. 3. Une fois connecté, l'indicateur sur l'écran deviendra fixe.

Vérification du statut Wi-Fi de votre station Appuyez sur la touche REG. sur le dessus de la station pour afficher votre statut Wi-Fi.



TOUT OK CONNECTE: Votre station est connectée à votre Wi-Fi et ses données doivent être disponibles sur la station et dans l'application.



PAS DE SERVICE: Vos services de météo et d'heure Internet ne se connectent pas. Celles-ci devraient se résoudre elles-mêmes, soyez patient.

STATION METEO PROFESSIONNELLE AVEC CONNEXION WIFI



MANUEL D'UTILISATION MODELE : WS6869



VOIR APP A CONNECTER: Vérifiez votre application La Crosse View pour les notifications.

WIFI PERDU: Vérifiez votre routeur et vos connexions réseau.

Réglages de la station

- Lorsque la station est allumée pour la première fois, elle commencera à rechercher votre capteur extérieur, qui devrait se connecter sous peu.
- Pour régler manuellement l'heure, la date et les autres paramètres, maintenez la touche REG. pour accéder au menu des réglages.

Ordre des réglages

- Mot d'accueil • Langue • Big On/Off • Format horaire 24/12 h • Heure • Minute • Année • Mois • Date • Date/Mois ou Mois/Date • Celsius/Fahrenheit • Unité de Pression (hPa/InHg) • Réglage de la Pression • Unité de vitesse du vent KMPH ou MPH • Direction du vent en lettres ou en degrés • THANK YOU / MERCI

Les touches

- ALERTE VENT**
Appuyez pour activer / désactiver l'alerte de vent. Maintenez cette touche pour accéder aux paramètres d'alerte au vent.
- VENT**
Appuyez pour afficher l'historique de la vitesse du vent. Pendant la visualisation, maintenez la touche MOINS pour réinitialiser la valeur de l'historique.
- TEMP**
Appuyez pour afficher l'historique de température et d'humidité. Pendant la visualisation, maintenez la touche MOINS pour réinitialiser la valeur de l'historique. Maintenez également cette touche pour lancer une recherche du capteur thermo/hygro.
- REG.**
Appuyez pour afficher l'état du Wi-Fi. Maintenez cette touche pour accéder au menu des réglages.
- PLUS/MINUS (+/-)**
Utilisez les touches +/- sur le haut de la station pour régler les valeurs.

- CAPTEUR SUPPLEMENTAIRE**
Appuyez pour basculer entre les capteurs supplémentaires et la pression. Maintenez cette touche pour ajouter des capteurs. Pendant la visualisation, maintenez la touche MOINS pour supprimer le capteur concerné.
- CAPTEUR**
Appuyez pour afficher les numéros d'identification des capteurs (ID). Pendant la visualisation, maintenez la touche MOINS pour régler le capteur concerné.
- ECLAIRAGE**
Appuyez pour régler le rétroéclairage. Maintenez cette touche pour accéder aux paramètres d'atténuation automatique (Auto DIM).

- QUOTIDIEN/HORAIRE**
Appuyez pour afficher les prévisions quotidiennes ou horaires. Maintenez cette touche pour faire défiler automatiquement les données de prévision.

- WIFI**
Appuyez sur cette touche pendant la configuration initiale de la connexion Wi-Fi (voir application). Maintenez cette touche pour revenir à la fonction de configuration et effacer les paramètres Wi-Fi précédents.

- VOIR HEURE**
Votre écran doit être connecté au Wi-Fi pour recevoir des informations de prévisions quotidiennes / par heure.

Luminosité de l'écran LCD

Ajustement de la luminosité de l'écran LCD : Appuyez sur la touche ECLAIRAGE pour régler l'intensité du rétroéclairage. Il y a 4 niveaux de luminosité, plus une position «off». Réglage de l'atténuation automatique (AUTO-DIM): Programmez votre écran pour qu'il s'assombrisse automatiquement pendant les heures présélectionnées: 1. Maintenez la touche ECLAIRAGE pour entrer dans le menu des réglages d'atténuation automatique. 2. Appuyez sur les touches +/- pour activer ou désactiver la fonction d'atténuation automatique. Appuyez sur ECLAIRAGE pour confirmer. 3. Appuyez sur les touches +/- pour régler l'heure de démarrage. Appuyez sur ECLAIRAGE pour confirmer. 4. Appuyez sur les touches +/- pour régler l'heure d'arrêt. Appuyez sur ECLAIRAGE pour confirmer et quitter. L'icône apparaît sur l'écran LCD lorsque la fonction d'atténuation automatique est activée.

Positionner le pluviomètre

- Pour des mesures précises
- Installez le pluviomètre horizontalement et assurez-vous qu'il est de niveau.
- Le capteur doit être installé à plus de 1 mètre au-dessus du sol.
- Votre pluviomètre doit être dans une zone ouverte pour des lectures précises.
- Assurez-vous que la base de votre pluviomètre n'est pas dans une dépression.
- Ce capteur à des trous de drainage dans sa base qui lui permettent de se vider automatiquement.

Affichage de vos données de pluie sur 24 heures

- Vos données de pluie s'affichent dans la zone "Capteur Sup". Ses valeurs seront remises à zéro après 24 heures consécutives sans pluie supplémentaire.
- Appuyez sur la touche CAPTEUR SUPPLEMENTAIRE pour faire défiler les données de pression, de pluie ou de capteur supplémentaire affichées sur l'écran LCD.
- L'icône de défillement automatique () indique que l'écran basculera automatiquement entre les lectures de capteur supplémentaire.

Remarque: Les données de pluie ne peuvent être effacées qu'avec un redémarrage d'usine ou en supprimant manuellement le capteur de pluie de l'écran. Pour cette raison, nous vous recommandons d'attendre 24 heures sans pluie pour que la station se remette à zéro d'elle-même.

Nettoyage et stockage du pluviomètre

Nettoyage du pluviomètre

- Les feuilles, l'herbe ou d'autres débris peuvent devoir être retirés périodiquement de l'entonnoir de votre capteur de pluie.
- Assurez-vous également de vérifier l'intérieur de votre capteur de pluie. Les insectes ou la saleté peuvent restreindre le mouvement du capteur.
- Déverrouillez les languettes de verrouillage sur le côté du capteur de pluie pour retirer l'entonnoir. Cela vous permettra de nettoyer facilement chaque pièce séparément.

Stockage pour l'hiver

- Retirez les piles et stockez-les dans un endroit sûr.
- Retirez les piles et le couvercle.
- Laissez dehors, à découvert. Bien que le capteur de pluie ne puisse pas enregistrer avec précision les chutes de neige, lorsque la neige fond, l'eau sera comptée comme pluie.
- Le capteur de pluie se vide automatiquement, l'eau ne doit donc pas geler à l'intérieur.
- Ce capteur de pluie est conçu pour une utilisation en extérieur et résiste à des températures inférieures à zéro.

Positionner l'anémomètre


- Pour des mesures précises
- Assurez-vous que le capteur est installé de niveau, avec le panneau solaire orienté directement vers le Sud. Cela aidera à optimiser la durée de vie de la batterie et à transmettre des lectures de direction du vent correctes.
- Idealement, l'anémomètre doit être installé au point le plus haut de votre environnement. Évitez de positionner le capteur en ligne ou en dessous des avant-toits, lignes de toit, arbres ou autres objets qui pourraient obstruer les relevés de vent.
- Assurez-vous que toutes les vis sur le support de montage, les godets, la girouette et le compartiment à piles sont solidement fixés.
- Le capteur doit être installé avec les godets sur le dessus.



Options d'installation

Assemblage de base

Les poteaux de clôture, les poteaux, les ports et même les boîtes aux lettres sont tous des endroits d'installation courants en raison de leur commodité. De nombreux utilisateurs préfèrent ces types d'emplacements car les données qu'ils fournissent sont exactes de leur point de vue au niveau du sol. Cependant, comme le vent à ces endroits est souvent affecté par des obstructions, les lectures peuvent différer par rapport aux stations de signalements locales.



Certaines options d'installation avancées incluent les trépiéds, les supports muraux, les supports transformés d'avant-toit, les supports de cheminée et bien d'autres. Chacun de ceux-ci peut être combiné avec des boulons en U pour la fixation sur un grand conduit cylindrique à l'aide de notre base réglable. Veuillez noter que ces options avancées nécessitent un équipement supplémentaire et éventuellement une aide professionnelle pour de meilleurs résultats.



Les illustrations ci-dessus ne sont pas à l'échelle et sont données à titre informatif uniquement. La Crosse Technology n'est pas responsable des dommages ou blessures pouvant survenir lors de l'installation.

Lecture du vent

- Vitesse du vent:
- Vitesse du vent: vitesse du vent la plus élevée sur 31 secondes. Relevés toutes les 3 secondes
 - HAUT (1 heure): Vitesse maximale du vent au cours des 60 dernières minutes, à partir du dernier enregistrement (10 minutes par horodatage, total de 6 enregistrements) (enregistrement par défaut sans horodatage).
- Enregistrements des données de vent:
- Appuyez brièvement sur la touche VENT pour afficher les valeurs maximales d'enregistrement du vent (vitesse maximale).
 - Lors de l'affichage du MOIS, utilisez la touche PLUS pour basculer entre le mois en cours et la vitesse maximale des 11 derniers mois.

- Remarque: toutes les autres lectures disparaîtront pendant 5 secondes.
- 24 heures: Période des dernières 24 heures, depuis le dernier enregistrement de vitesse maximale des dernières 24 heures avec horodatage
 - 7 Jours: Période des 7 derniers jours, depuis le dernier enregistrement de vitesse maximale des 7 derniers jours avec horodatage
 - Mois: Vitesse maximale pour la période mensuelle avec horodatage. Mois en cours: du premier jour au jour en cours. Défini par le mois civil. Exemple: 1er janvier - 31 janvier. 11 mois précédents.
 - Année: Année actuelle. Défini par l'année civile, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre. Vitesse maximale pour l'année avec horodatage.

Réinitialiser l'enregistrement de la vitesse du vent:

- Appuyez sur la touche VENT pour afficher les lectures individuelles de la vitesse du vent. Maintenez la touche MOINS enfoncée pendant cinq secondes pour réinitialiser la valeur individuelle.
- La lecture de la vitesse du vent sera réinitialisée à la vitesse, à l'heure et à la date actuelles du vent.

Remarque: après 10 secondes sans pression sur une touche, la station revient à l'affichage normal de l'heure.

Alerte de vitesse du vent: L'indicateur d'alerte de vitesse du vent s'affiche lorsque l'alerte est activée. Important: L'alerte est désactivée par défaut (OFF).

- Lorsque l'alerte est activée, la valeur de l'alerte clignote pour être définie. Aucune pression de touche supplémentaire n'est requise.
- L'icône d'alerte s'affiche lorsque l'alerte est activée.
- Lorsque la valeur d'alerte programmée est atteinte, la station émet un bip 5 fois par minute, jusqu'à ce qu'elle soit hors de portée de l'alerte. (Bip une fois toutes les secondes pendant 5 secondes, puis après 55 secondes sans pendant 5 secondes.)
- Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter le son de l'alerte. L'icône d'alerte clignote lorsque la valeur est dans la plage d'alerte.

Remarque: après 10 secondes sans pression sur une touche, la station revient à l'affichage normal de l'heure.

Enregistrements MIN/MAX de température et d'hygrométrie

À partir de l'affichage principal, appuyez brièvement sur la touche TEMP pour afficher les enregistrements MIN/MAX, intérieurs et extérieurs de température et d'hygrométrie, de température ressentie et de point de rosée.

Ordre de visualisation: Température extérieure MAX avec heure et date
Température extérieure MIN avec heure et date
Hygrométrie extérieure MAX avec heure et date
Hygrométrie extérieure MIN avec heure et date

BACK

Température intérieure MAX avec heure et date
Température intérieure MIN avec heure et date
Hygrométrie intérieure MAX avec heure et date
Hygrométrie intérieure MIN avec heure et date

Température ressentie MAX avec heure et date
Température ressentie MIN avec heure et date
Point de rosée extérieur

Ré-initialisation des enregistrements MIN/MAX (chaque relevé doit être ré-initialisé individuellement): Appuyez sur la touche TEMP. pour afficher les relevés individuels. Maintenez la touche MOINS pendant cinq secondes pour réinitialiser la valeur individuelle. Le relevé MIN/MAX sera alors réinitialisé à la température, à l'humidité et à l'heure / date actuelles.

Température ressentie
La température ressentie est une combinaison de température / humidité extérieure et de vitesse du vent.

- Lorsque la température extérieure est supérieure à 26,6 °C (80F), c'est l'indice de chaleur qui s'affiche
- Lorsque la température extérieure est inférieure à 10,0 °C (50F), c'est le refroidissement éolien (température ressentie) qui s'affiche
- En dehors de la plage ci-dessus, c'est la température extérieure actuelle qui s'affiche.


Prévisions par tranche horaire ou quotidienne

Prévisions par tranche horaire: Maintenez la touche HORAIRE pendant 2 secondes pour faire défiler les 12 heures des prévisions à venir avec l'heure, les icônes de prévisions changeantes et les changements de température et d'humidité prévues. Chaque heure s'affiche pendant 2 secondes avant de passer à la prévision de l'heure suivante. Lors du défilement, appuyez sur la touche HORAIRE pour arrêter le défilement et revenir à l'affichage principal. Appuyez et relâchez la touche HORAIRE pour afficher chaque heure individuellement. Après 10 secondes sans appuyer sur une touche, la station revient à l'affichage principal. Connexion au service météo perdue: appuyez sur la touche et la station affichera ATTENDRE PREVISION. Non connecté: appuyez sur la touche et la station affichera CONNECTE WI-FI.


Prévisions quotidiennes: Maintenez la touche QUOTIDIEN pendant 2 secondes pour faire défiler les 7 jours des prévisions à venir avec indication du jour de la semaine, de la date, des icônes de prévisions changeantes et de la température prévue changeante. Chaque jour s'affiche pendant 2 secondes avant de passer à la prévision du lendemain. Lors du défilement, appuyez sur la touche QUOTIDIEN pour arrêter le défilement et revenir à l'affichage principal. Appuyez et relâchez la touche QUOTIDIEN pour afficher chaque jour individuellement. Après 10 secondes sans appuyer sur la touche, la station revient à l'affichage principal. Connexion au service météo perdue: appuyez sur la touche et la station affichera ATTENDRE PREVISION. Non connecté: appuyez sur la touche et la station affichera CONNECTE WI-FI.

Connexion réussie : la prévision quotidienne affiche :
Icône/phrasé météo pour le jour (7 jours)
Température MIN/MAX prévue pour le jour (7 jours)
Risque de précipitations pour le jour (7 jours)

Prévision météo
Prévision sur 12 heures. Il y a 6 icônes météo lorsque la station n'est pas connectée : ensoleillé, partiellement ensoleillé, nuages, pluie, tempêtes, neige (température extérieure inférieure à 0 °C, prévision de pluie à tempête)



Une fois connecté, il y a des icônes de prévisions supplémentaires. Vous trouverez ci-dessous les images et les descriptions correspondantes aux prévisions AccuWeather.



Ventoux : ventoux Gel : gel Brouillard : brouillard

Avant plan saisonnier

Les arbres et la couleur du feuillage changeront pour chaque saison. Les dates sont programmées dans la station météo et le changement est automatique.
Printemps: du 20 Mars au 20 Juin
Été: du 21 Juin au 20 Septembre
Automne: du 21 Septembre au 20 Décembre
Hiver: du 21 Décembre au 19 Mars



Indicateur de piles faibles

Lorsque le symbole apparaît au niveau de la température extérieure, les piles doivent être changées dans le capteur thermo/hygro.



- Lorsque le symbole apparaît dans la partie "vent", les piles doivent être changées dans le capteur anémomètre/thermo/hygro.
- Lorsque le symbole apparaît dans la partie "heure", les piles doivent être changées dans la station.
- Lorsque le symbole apparaît dans la partie "capteur sup", les piles doivent être changées dans le capteur additionnel.

Spécifications techniques

EXIGENCES DU RESEAU WI-FI:

- Fréquence de diffusion: 2,4 GHz (802,11 b / g / n)
- Nom / mot de passe du réseau: ne doit pas dépasser 45 caractères
- Vitesse du réseau: doit être supérieure à 1 Mbps

Remarque: si vous disposez d'un routeur à bandes multiples, cet appareil se connectera à la bande 2,4 GHz lors de la connexion au Wi-Fi.

EXIGENCES MOBILES

- Les téléphones Apple nécessitent iOS avec un service cellulaire ou Wi-Fi.
- Les téléphones Android nécessitent un système d'exploitation Android avec un service cellulaire ou Wi-Fi.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE LA STATION:



AVERTISSEMENT - GARDER LES PILES HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

- L'ingestion peut provoquer des blessures graves en moins de 2 heures, voire la mort, en raison de brûlures chimiques et d'une éventuelle perforation de l'œsophage.
- Si vous pensez que votre enfant a avalé ou inséré une pile bouton, consultez immédiatement un médecin.

- Examinez les périphériques et assurez-vous que le compartiment de la pile soit correctement verrouillé. Par exemple, que la vis ou autre fixation mécanique est serrée.
- Ne pas utiliser si le compartiment n'est pas sécurisé.
- Éliminez les piles boutons usagées immédiatement et en toute sécurité. Des piles usagées peuvent toujours être dangereuses.
- Parlez aux autres des risques associés aux piles boutons et de la sécurité de vos enfants.

SOIN + MAINTENANCE

- Ne mélangez pas des piles alcalines et neuves.
- Ne mélangez pas alcaline, lithium, standard ou rechargeable piles.
- Achetez toujours la bonne taille et la qualité de batterie la plus appropriée pour utilisation.
- Nettoyez les contacts de la batterie ainsi que ceux de l'appareil avant l'installation de la batterie.
- Assurez-vous que les piles ont une polarité correcte (+ / -).
- Retirez les piles de l'équipement qui ne sera pas utilisé pendant une période prolongée.
- Retirez rapidement les piles périmees.

INFORMATION DU CONSOMMATEUR

- Les déchets électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses. Le déchargement sauvage ou en milieu non autorisé des déchets électroniques provoque de sérieux dommages à notre environnement.
- Veuillez contacter les autorités locales pour connaître les adresses des centres de collecte de tri agréés.
- Désormais, tous les appareils électroniques doivent être recyclés. L'utilisateur doit participer activement à la réutilisation, le recyclage et la récupération des déchets électriques et électroniques.
- La fiche de l'adaptateur secteur (si incluse) est destinée à servir de dispositif de déconnexion, la prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
- La mise au rebut non réglementée des déchets électroniques peuvent nuire à la santé publique et à la qualité de notre environnement.
- Comme indiqué sur l'emballage et sur le produit, nous vous conseillons vivement de lire le manuel d'instructions, ceci dans votre intérêt. Il est rappelé que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
- Ni le fabricant ni le fournisseur ne peut être tenu responsable d'éventuels relevés incorrects et des fabrications qui pourraient en découler.
- Ce produit est conçu pour une utilisation domestique uniquement et comme indicateur de la température.
- Ce produit ne doit pas être utilisé à des fins médicales ou à titre d'information du public.
- Les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiées sans préavis.
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenez-le hors de la portée des enfants.
- Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sans l'autorisation préalable et écrite du fabricant.

A PROPOS DE L'ADAPTATEUR SECTEUR AC/DC :

- Utilisez pas l'appareil: - si le bloc d'alimentation ou le câble d'alimentation est endommagé, - en cas de mauvais fonctionnement, - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.

N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur du bloc d'alimentation. Ne démontez pas le bloc d'alimentation, ne le jetez pas dans un feu. Ne tentez ni de démonter ni de modifier ce